National



取扱説明書

ホームベーカリー(家庭用)

品番 SD-BH101

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。



手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ!





皮がパリッ! しっかり食感 食パン (P.16)



早焼き食パン (P.20)



皮がやわらか、 きめ細かい ソフト食パン (P.20)



皮がカリッとかため、 小麦粉本来の味わい フランスパン (P.20)



皮はかため、 香ばしい香りでヘルシー 全粒粉パン (P.20)



サクサククッキー生地と の2層の角型メロンパン (P.22)





アレンジが楽しい バラエティパンいろいろ(P.24)





皮がパリッ! もっちり食感 食パン (P.30)



あんぱん (P.27)



クロワッサン (P.28)



(P.28)



フォカッチャ (P.29)



パン以外



バターロール

ピザ (P.29)



ケーキ (P.34)

見てみたい! ナショナルHP「ベーカリー倶楽部」で レシピをご紹介しています。 http://national.jp/studio/bakeryclub/

もっといろんなレシピを

N	P	
		W.

ご注意

確認と

安全上のご注意 各部の名前・付属品

ページ

6

10

16 18

20

24

26

27

30

32

33

34

38

41

44

●現在時刻(時計表示)を合わせる

毎日の

使い方

もくじ

パンの基本材料 アレンジ具材について

パンづくりの流れとコツ 12 14

コース/メニューの使い分け

基本の食パンを焼いてみよう 便利な機能

●焼き色を変える/予約する 。 ●レーズンなどを入れる

食パンを焼く

●早焼き/ソフト/フランス/全粒粉

21 ●アレンジ食パン ●メロン

●「メロン」を使ってバラエティパンをつくる

パン生地をつくる

いろいろなパン・パン生地で/ピザ生地で

(天然酵母で)天然酵母食パンを焼いてみよう

天然酵母パン生地をつくる

生種をつくる

パン以外をつくる ●ケーキをつくる



困ったとき

●うまくできない! ●よくあるご質問

43 ●「まちがえた!」と思ったら…


故障かな?

46 ●保証とアフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



蒸気口には手を触れない



●特にお子様には、 充分ご注意 ください。



電源プラグや電源コードは正しく扱う




- ●コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外で使わない。 たこ足配線などで定格を 超えると、発熱する原因
- ●電源コードや電源プラグを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しない。
- - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - ●電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る。


/ 特に、刃の部分にほこりなどがたま \ ると、湿気などで、絶縁不良の原因



リチウム電池の取り扱いに気を付ける

(発熱や発火、破裂を防ぐために)







●お子様の手の届かない所に置く。



- →万一飲み込んだ場合は 医師にご相談を。
- ●廃棄や保存は、テープなど を巻きつけて絶縁する。



発火や、やけど けがなどを 防ぐために…

事故を避けるために

●お子様など、取り扱

●乳幼児の手の届く

●本体を水につけた

しない。

●自分で絶対に

をしない。

分解や修理、改造

り、水をかけたり

所で使わない。

いに不慣れな方だ けで使わせない。

次のことを守る

⚠ 注意

使用中や使用直後は、やけどに注意!







触れない。 →パンケースを取り出すときは、 必ずミトンを使用する。 ※ぬれたミトンは使わない。

(熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)



●ご使用後のお手入れは、 冷えてから。

こんな場所で使わない!



- ●不安定な場所やじゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。
- ●テーブルクロスを敷いた 上。 (熱いパンケースは、置き場所に注意する)
 - ●粉や油脂類が落ちたテーブルの上や、テーブルの端。 (本体が滑って落ちる原因)
 - ●壁や家具の近く。→5cm以上離す。(変形·変色の原因)

電源プラグは正しく扱う



- ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電や漏電火災の原因)

リチウム電池を正しく入れる




● 1 ← の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

使用上のお願い

●ふたにふきんなどをかけない (故障や変形の原因)



●次の部分に強い力は加えない (故障や変形の原因)



●湿気のある所や火気の近くに置かない (故障や変形の原因)


ふた内側

各部の名前・付属品









現在時刻(時計表示)を合わせる

リチウム電池を取り付ける

(現在時刻や、前回使った設定などを記憶させます)

①電源プラグを差す。



※差さないと時刻合わせができません。

②電池ホルダーを取り出す。



③電池を入れ、電池ホルダーを戻す。



現在時刻を合わせる

①「時」または「分」を押す。 (時刻表示点滅)






指を離してください。

②時刻を合わせる。

(例:午後3時30分に合わせる場合)



●5秒待つと、点滅が止まります。 (時刻合わせ完了)

③電源プラグを抜く。

ミックス

パンの基本材料

基本材料の他に、お好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。 (つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

小麦粉

(強力粉・小麦粉)





水と練ると、たんぱく質が結合してグルテンを生成します。



- ●ふるう必要はなし。
- ●たんぱく質の量に差があるため、種類によって膨らみ方が変わる。
- ●必ず「重さ」ではかる。(計量カップではからない)

パン作りには

たんぱく質を多く(12~15%)含む強力粉が 基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

油脂

(バター、無塩バター、 マーガリン、ショートニング)



キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。※無塩バターがおすすめ。

乳製品

(スキムミルク・牛乳)





パンの味や香りをよくしたり色つやの あるパンにします。 また、パンがかたくなるのを防ぎます。



●牛乳を使うときは、入れた分量だけ 水を減らす。

水



小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。



- ●次のときは冷水 (約5℃: 氷水くらい の温度) を使う。
 - 早焼き食パン
 - ・フランスパン
 - ・全粒粉パン
 - ・メロンパン
 - ·室温が25℃以上のとき
- ●アルカリ性の水は適していません。

糖分

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を 促します。また、風味や香り、表皮の 焼き色をよくします。

●粒の大きいものは、細かい粒になるようつぶす。



●分量を増やすと、焼き色はやや濃くなり、減らすとやや薄くなる。

塩





味付のほか、歯ごたえのあるパンにします。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

卵



味·香り·色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあります。

パン用酵母



パン用酵母は糖分を栄養として活動 し、炭酸ガスを発生させパンを膨らま せます。







パンの組織 発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



- ●酵母は生きています。 新鮮さによって膨らみ方にも差が出 るので、賞味期限内のものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してくだ さい。
- ●ドライイーストは、湿気を吸うと急激に膨らませる力が低下します。

ドライイースト

ふんわり食感のパンづくりには、通常、予備発酵のいらないドライイーストを使います。



(生イーストは使えません)

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。(分包またはスティックタイプが保存に便利)

天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然 酵母パンづくりには、天然食物(果物・野菜類など)から 培養された酵母を使います。 パン種は「生種おこし」 (P.33)で発酵させ、生種に してから使います。



- ●発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。(50g×5袋入り)
- →申し込み先:富澤商店 (042)776-6488

5つの基本材料とドライイーストが 1回分ずつパックになった

パンミックス

- ・「食パン」「食パンスイート」 (食パン、早焼きパンに)
- ・「ソフト食パン」 (ソフト食パンに)
- ・「フランスパン」 (フランスパンに)
- ●ナショナル製品取扱店や、パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお求めいただけます。(◆裏表紙)

■付属のスプーンすりきり1杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約8.5g	
スキムミルク	約6g	約2g
塩		約5g
ドライイースト		約2.8g
元種	約10g	_
生種	約12.5g	

■材料の配合や種類を変えたいときは… 次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約2.5倍まで	約1/2まで
砂糖	約2倍まで	約1/2まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい

- ●砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。減らす と淡くなり、高さも低くなります。
- ●バターの代わりにマーガリン、スキムミルクの代わりに牛乳なども使えます。(スキムミルク大1は牛乳70ml相当です)(P.8)
- ■卵や牛乳を入れたいときは… 卵や牛乳の量だけ、水を減らします。
 - ・卵(1個まで)
 - ・牛乳(水量の半分まで)
- ●計量カップに卵などを入れてから 水を加えてはかる。
- ●予約タイマーは使わない。 (夏場に腐敗するおそれ)



アレンジ具材について



アレンジの材料や分量の目安をご紹介します。

基本材料の他に、お好みの食材を加えて アレンジパンをつくることもできます。



基本の材料に















野菜・チーズ



: 小麦粉の重さの約15~20% (目安:50g)

例)・にんじん→すりおろす かぼちゃ→ゆでてつぶし てから冷ます · ほうれんそう→ゆでて、みじん 切り、冷ます

穀類



: 小麦粉の重さの約10~20% (目安:30g)

例)・米粉・オートミール 白玉粉・ライ麦・全粒粉 きな粉・ごま

果汁



:水の分量まで

例)・オレンジ・りんご

- ・トマトなどの100%果汁 →冷蔵庫でよく冷やしておく

小麦粉の 量を…



(そのまま変えない)

穀類の 重さ分だけ減らす

(そのまま変えない)

水の量を・



野菜の重さ分の 80%だけ減らす /チーズの時は そのまま変えない

●タイマーは使わない

(そのまま変えない)

果汁の 量だけ減らす

●タイマーは使わない

自動投入できるもの

自動投入 できるものは 最初から容器に 入れておいて・



(40gまで)

→5mm角以下に砕く

オリーブ※(20gまで)

→種をとり、1/4に刻み、

水分をよくふき取る

乾燥しているもの、 溶けにくいもの



ドライフルーツ

(60gまで) →5mm角以下に刻む



グリーンピース※ (30gまで)

→水分をよくふき取る



ベーコン※ (50gまで) →10mm幅に刻む

(50gまで) →5mm角以下に刻む

容器に入れる量は、合わせて60gまで

- ※予約してつくるときは、使わないでください。 (特に夏場などは腐敗の原因となります)
- ●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場や 予約を使ったときに、砂糖が溶けて投入されないこ とがあります。



レーズン機能(P.19)を使って、 お好みの具材で具入りパンをつくることもできます。

> ねりの途中で 生地に投入する!

自動投入できないもの





水け・粘りけがあるもの、 溶けやすいもの

(容器にくっ付き、投入されにくいもの)



生フルーツ、 アルコール漬けフルーツ たまねぎなど刻んだ野菜

チョコレート など

(小麦粉の重さの約20%まで)



- ※ごまなど小さい材料は、 最初からパンケースに 入れる。
- ●材料を多く入れるほど、パンの膨らみが悪くなりま


具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で 焦げて、においや煙が出ることがあります。

かたく大きな材料を入れると、パンケースなどの フッ素樹脂皮膜がはがれることがあります。 取り扱いにご注意ください。

●フッ素樹脂皮膜のはがれ は、人体への影響など問 題はありません。



パンづくりの流れとコツ





膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間などに影響されやすいパンづくり。 いつもどおり焼いてみても、ちょっ とした条件で形や膨らみ方が変わ ります。



材料の鮮度が影響大! 保存は大丈夫?

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.9)は肉や魚と同じなま物。 ドライイースト、天然酵母パン種や 生種は、必ず冷蔵庫で保存を! (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、 生種はふたを忘れずに!



夏や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与えます。夏場や室温が約25℃以上になるときは、材料などの温度も上がってしまうため、水に氷を入れて5℃くらいに冷やしておきます。(氷は出してから使う)



小麦粉は重さではかる? 量ではかる?

はかりを使って、重さではかります。(付属の計量カップは、液体専用なので使わないで!) 1g単位ではかれるもので、正確にはかりましょう。






コース/メニューの使い分け

▼ ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。∅ レーズンなど具を入れるタイミングの目安です。





※1タイマー予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。※2タイマー予約時、次の工程まで待機しています。最大10時間そのまま動きません。

※3 省略されることがあります。 ※4 材料の生種をつくるのに、24時間かかります。



パンケースを取り出して



①パンケースを 矢印方向に ひねる。

パン羽根 ※3cm程 動きます

②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

「食パン」	181kcal (6枚切1枚分)	
強力粉	250g	
バター	10g	
砂糖	大2 (17g)	
スキムミルク	大1 (6g)	
塩	小1 (5g)	
水 [※]	180ml	
ドライイースト	小1 (2.8g)	

※室温25℃以上のときは、 約5℃の冷水を10ml減らして使う。

●ソフト食パンなどの基本配合 → P.20

パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる



①強力粉など(ドライイ ースト以外)を中央を 高くして入れる。

②水を、周囲に回しなが ら入れる。




③パンケースを 戻す。

ふた

④矢印方向へ 回して 固定する。

⑤ふたを閉める。

イースト容器に イイーストを入れる



/ぬれていたら ティッシュで 水分を吸い取る

※こすると静電気が 発生し、ドライイー ストが落ちません。

■レーズンなどの具を入れるとき→(P.19)

「ドライイースト」を選ぶ



「食パン」に「▲」を合わせる)





■他の食パンの種類を選ぶとき→ メニュー

■レーズンなどの具を入れるとき→ レーズン (P.19)

■焼き色を選ぶとき→

ドライイーストがこぼれ出ます。

■でき上がり時刻を予約するとき→

スタートする



食パン 早焼き ソフト フランス 全粒粉



●ドライイーストを入れたあとは、ふたを開けないでください。

(P.20)

(P.18)

(P.18)

●でき上がり

時刻の目安。

ただし、レーズンなどの具を手で入れるときは、ドライイーストの 投入が終わっているため、ふたを開けることはできます。

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



① 「取消」を押し、 ②電源プラグを 抜く。

すぐ取り出して、 あら熱をとる



取っ手根元を持ち、強く数回振る。




●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安



便利な機能




お好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」の2通りに設定できます。

(1) 「焼き色」を押して お好みの焼き色を選ぶ





指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。(現在時刻が合っているか確認してください)

(1)予約を始める





(2) 焼き上がり時刻に合わせる



3スタートする





●「焼き色」「レーズン」機能を使うときは

- ① 「焼き色」「レーズン」を設定
- ② 「予約」を設定

「天然酵母」コース

●予約できる時刻の目安

「ドライイースト」コース

・食パン : 4時間10分~13時間後 ・ソフト : 5時間10分~13時間後 ・フランス:6時間40分~13時間後 ·全粒粉 : 5時間10分~13時間後

・食パン : 7時間10分~10時間後

※予約できない時刻には合わせられません。



■具入りパンをつくるとき、具を入れるタイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温により変わります。

「ドライイースト」コース

: 約50分~1時間30分後 ・食パン

・食パン早焼き:約30分後

約2時間30分~3時間後 ・ソフト : 約40分~2時間40分後 ・フランス :約1時間25分~2時間45分後 · 全粉粉


:約35分後 ・メロン :約15~30分後 ・パン生地

「天然酵母」コース

・食パン :約3時間20~30分後 : 約3時間20~30分後 ・パン生地

お好みの具入りパンをつくる「レーズン

レーズンやくるみなど、お好みの具をセットして自動で投入できます。 バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの(P.11)は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。 各メニュー配合をお守りください。守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや煙 が出ることがあります。




レーズン・ナッツ容器

「レーズン」を押して 「あり」を選ぶ(「あり」を点滅させる)





2 スタートする




(具が自動で投入される)

●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっつい て残ることがあります。


自動投入できないもの(手で入れる)

(1) 「レーズン」を押して 「あり♪」を選ぶ(「あり♪」を点滅させる)





2 スタートする



(3) ピッピッと鳴ったら ふたを開けて、 具を入れる

> (3分後には自動的に) 「再スタートする

●ふたは閉める。



食パンを焼く早焼きソフトフランス全粒粉

材料

「早焼き食パン」	200kcal(6枚切1枚分)
強力粉	280g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
冷水(5℃)※	200ml
ドライイースト	小11/ ₂ (4.2g)

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

「ソフト食」と	187kcal (6枚切1枚分)
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 10ml減らして使う。

「フランスパン」	178kcal (6枚切1枚分)	
強力粉	250g	
薄力粉	30g	
バター	5g	
塩	り1 (5g)	
冷水(5℃)※	210ml	
ドライイースト	小3/ ₄ (2.1g)	

- ※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- ●室温が30°C以上になると出来栄えが悪くなります。

「全粒粉パン」(全株	173kcal 並 粉50%) (6枚切1枚分)
全粒粉(パン用)※1	125g
強力粉	125g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
冷水(5℃)※2	200ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

- ※1 お菓子用 (薄力粉タイプ) や小麦以外の全粒粉では焼けません。
- ※2 室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- ●室温が30°C以上になると出来栄えか悪くなります。

(詳細はP.16)

- 1 パンケースを取り出して パン羽根をセット
- 2 パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる
- 3 イースト容器に ドライイーストを入れる
- 4 「ドライイースト」を選ぶ
- 5 「早焼き」・「ソフト」・「フランス」 または 「全粒粉」 を選ぶ
- **ク**スタートする
- 焼き上がったら(ピッピッ音)、「取消」を押す
- くまずでは、まられている。 すぐ取り出して、あら熱をとる



■粉量に対する全粒粉の割合は

30~100%で。(グラハム粉は30~40% 日清製粉「毎日使いたいおいしい全粒粉」は30~50% /

→30%未満は「食パン」で焼いてください。

※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。

■グラハム粉 (粗びき粉) を使うときは

→ ①水を10ml減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。 (吸水させるため)

②つけた水ごとパンケースに入れる。(水量の追加はしない) ※全粒粉の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差がでます。

■日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉」を 使うときは分量に注意!

バター … 15g ドライイースト … 小 ³/₄ (2.1g) 冷水 (5℃) ※2 … 210ml (予約するときは200ml) に変更

アレンジ食パン



[11°→ → 	「日陸さ」た体	-7 004100
ハイトーイ	・・「早焼き」を使	って 234kca
強力粉		250g
バター		25g
砂糖		大1 (8.5g)
塩		小1(5g)
スキムミルク		大2(12g)
卵(溶く)		M寸1個(50g)
冷水(5℃)		130ml
ドライイースト		小13/ ₄ (4.9g)
※お好みのドライ	′フルーツ	60g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「果汁パン」・・・「早焼き」を使っ	T 220kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
塩	小 ³ / ₄ (3.8g)
スキムミルク	大2(12g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト100%果汁(冷蔵庫で冷やす)	130ml
ドライイースト	IJ\13/ ₄ (4.9g)
※ミックスベジタブル	70g
(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オリーブパン」	
…「食パン」・「ソ	フト」を使って 185kcal
強力粉	250g
バター	10g (ソフト食パンは15g)
砂糖	大2(17g)
塩	小1 (5g)
スキムミルク	大1 (6g)
ハーブ(乾燥)	少々
水	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
※オリーブ	20g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

●エネルギー目安表示 6枚切1枚分



「ひまわりの種&ハニーパン」	
・・・「食パン」・「ソフト」を使って	218kcal
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
スキムミルク	大1(6g)
はちみつ	大さじ1
水	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
※ひまわりの種	20g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オニオン& ベーコンパン」	
・・・「食パン」・「ソフト」を使って	224kcal
基本配合(食パンまたはソフト食)	(ン)
※たまねぎ(みじん切り)	50g
※ベーコン (1cm幅)	60g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「ブルーベリーパン」	
…「食パン」・「ソフト」を使っ	って 211kcal
基本配合(食パンまたはソフト食バ	(ン)
※ブル―ベリー	60g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「サラミ& チーズパン」		
・・・「食パン」・「ソフト」を使っ	って	254kcal
基本配合(食パンまたはソフト食り	(ン)	
※サラミ	50g	
※プロセスチーズ(2cm角)	60g	
*サラミ	じ) 50g 60g	

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

食パンを焼く(メロン)





準備 ①クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。(P.23 ①~⑥)

- (P.16) ②パンケースに、パン羽根をセットし、
 - ③(ドライイースト以外の)小麦粉や水を入れ、
 - ④イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「メロンパン」	289kcal(6枚切1枚分)
強力粉	150g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1/ ₂ (2.5g)
冷水 (5℃)	90ml
ドライイースト	小3/ ₄ (2.1g)

クッキー生地(メロンパンの皮)		
バター	50g	
砂糖	40g	
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)	
薄力粉	100g	
ベーキングパウダー	3g	
バニラエッセンス	少々	
グラニュー糖(仕上げ用)	小さじ2~3	

- ●必ず上記分量をお守りください。 多すぎると生地がパンケースからあふれ、 焦げて、においや煙が出ることがあります。
- ■手順4で15分経過したときは クッキー生地を載せなくても自動的に再 スタートします。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4中(15分間)アレンジを加え、 バラエティパンをつくることができます。 **→**P.24

「ドライイースト」を選ぶ





「メロン」に「▼」を合わす





■レーズンなどの具を入れるとき レーズン (P.19)



スタートする






ピッピッと鳴ったら、 15分以内に ふたを開けて



クッキー生地を載せる

- ①パン生地をパンケースの中央に置き直す
- 2)卵を塗った面を下にしてクッキー生地を パン生地の上に載せる
- 3周囲を軽く押さえる(強く押し込まない)
- 4)上からグラニュー糖を振りかける

押さない





再度、スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

クッキー生地のつくりかた

生地をつくる

- ①薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ②室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状 にかくはんする。
- ③砂糖を少しずつ(2~3回 に分けて)加え、白っぽく なめらかになるまで、都 度かくはんする。



- ④卵を3~4回に分けて少しずつ加え、都度かく はんする。最後にバニラエッセンスを加える。 ※卵は小さじ か残しておく
- ⑤①を加え、粉っぽさがな くなるまで、さっくりと 切るように混ぜる。



⑥生地がまとまったら、 なめらかな状態の円盤状 に形づくり、ラップに包 んで冷蔵庫で20分以上 ねかせる。



伸ばす

⑦めん棒で直径14~15 cmの円形状に伸ばす。 ※生地をラップで挟んで 伸ばすと、扱いが簡単。




⑧生地の片面に、残してお いた卵小さじりを塗る。

メロンパンをつくるコツ!

- ●クッキー生地に格子模様を つけても良いでしょう。
- → 竹串などで深さ1mm以下 に浅くつける。

[′]深くつけるとクッキー生地[\] \ がひび割れ、ずり落ちます





「メロン」を使ってバラエティパンをつくる



1554kcal

┌ 強力粉	200g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小 ³ / ₄ (3.8g)
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)
冷水 (5℃)	110ml
└ ドライイースト	小1 ¹ / ₄ (3.5g)
巻き込み用	
ドライフルーツ(ラム酒づけ)	100g
牛乳	小さじ1(5ml)
シナモンシュガー	適量
アイシング用	
A厂粉砂糖	25g
上水	小さじ ¹ /2

生地がべたついて 伸ばしにくいときは・・・

手やめん棒に強力粉を つけると伸ばしやすく なります。



シナモンロール

パン生地をつくる (P.22 手順1~3)


作業は15分以内で! 生地を取り出す

- ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない
- 伸ばす


②生地を(縦) 15×(横) 25cmに伸ばす。

成形する

③手前 ³/₄ の部分に牛乳を塗り、シナ モンシュガーを振り、ドライフルー ツを散らす。



⑤4等分の長さに切り、パンケースに 入れる。





- **焼く**(****を押す)
- アイシングをつくる
 - ⑥Aをボウルに入れ、60℃の湯煎にかけながら混ぜて アイシングをつくる。
- 什上げ

⑦焼き上がったら、パンケースから取り出し、上から アイシングをかける。

バラエティパンをつくるときは・・・

パン生地と具材を合わせた重量は、600gまで!

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になることが あります

水分の多い具材は避けて!

(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく) ※パン生地の発酵に影響します

具材は事前に準備!

※作業時間は15分間です



材料	206kcal(6枚切1 枚分)
- 強力粉 バター 砂糖 スキムミルク 塩 抹茶 卵(溶く)	200g 15g 大2 (17g) 大1(6g) 小 ³ / ₄ (3.8g) 小さじ1(2g) M寸 ¹ / ₂ 個(25g)
冷水 (5°C) トライイースト	110ml 小1 ¹ / ₄ (3.5g)
巻き込み用	
黒豆の甘煮	120g

抹茶黒豆ロール

- パン生地をつくる (P.22 手順1~3)
- 生地を取り出す
 - ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
 - ●取消を押さない

伸ばす

②生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。

具を載せ、成形する

- ③汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。
- ④手前からくるくると巻く。 ⑤パンケースに入れる。

焼く

(『スタート を押す)

抹茶の代わりに ココアパウダーを。 チョコチップとスライス アーモンドを巻き込めば お子様大好きチョコアー モンドロールに。



1134kcal(具材分は除く)

□ 強力粉	200g
バター	35g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小3/ ₄ (3.8g)
卵(溶く)	M寸 ¹ /2個(25g)
冷水 (5°C)	100ml
し ドライイースト	小1 ¹ / ₄ (3.5g)
包み具材	12個(15g/個)

お楽しみちぎりパン

- パン生地をつくる (P.22 手順1~3)
- 生地を取り出す
 - ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
 - ●取消を押さない

成形する

②生地を12等分する。

具を包む

③切り分けた生地にひとつひとつ具材を包み込む。 ④パンケースに入れる。

焼く

(「スタート を押す)

具材はお好み次第 (水分は厳禁!)

カレー(煮詰めて水分を飛ばす) ミートボール・ポテトサラダ ウィンナー・ツナ (汁気を取る) チーズ (サイコロ状に切る)



パン生地をつくる/いろいろなパ

パン生地をつくるパン生地

いろいろなパンパン生地で

パン牛地やピザ牛地をつくって、 クロワッサン(P.28)やフォカッ チャ(P.29)などいろいろなパン をつくることができます。





準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、 (P.16)②(ドライイースト以外の)小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

「パン生地」	
強力粉	280g
バター	50g
砂糖	大3 (25.5g)
スキムミルク	大2 (12g)
塩	小1 (5g)
卯	M寸約 ¹ /2個(25g)
水※	150ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25°C以上の時は、約5°Cの冷水を使う。

「ピザ生地」	
強力粉	280g
バター	15g
砂糖	大1 (8.5g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

「ドライイースト」を選ぶ



「生地」に「▼」を合わせる (「パン」または「ピザ」を表示させる)





■レーズンなどの具を入れるとき

レーズン (P.19) (パン生地のみ)

スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

生地からパンをつくるときに使う道具











●こね板

●はかり(1g単位)

●スケッパー

●ふきん (水でぬらしてかたく絞る)

調理によって使う道具 ●調理はさみ

- - ●型抜き
 - ●ラップ ●温度計 など



材料(12個分) 135kcal(1個分)


1回分

M寸1/a個

(約25g)

パン生地 (P.26,32)

ドリール(溶き卵)









バターロール




つくりかた

成形する







④生地の端を手前に引っ張りながら、しっかり巻く。 (巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすく) (なります



発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。

⑥30~35℃で40~60分(約2倍の大きさに なるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。



焼く

⑦予熱した170~200℃のオーブンで約15 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。





あんぱん

①(バターロールの手順①の後)生地を直径10cmに伸ばす。 ②丸めたあんなどを①で包み、丸く形を整え、真ん中をくぼませる。

③②を並べて霧吹きし、30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④ドリール (溶き卵)を塗り、けしの実を振りかけ、予熱した170~190℃のオーブンで 約15分間焼く。

いろいろなパン

いろいろなパンパン生地で



材料(12個分)

●ドライイースト使用

パン生地 20)1kcal (1個分)
┌強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
※ スキムミルク	大1 (6g)
1 塩	小1 (5g)
溶き卵	M寸1/2個 (25g)
水	140ml
し ドライイースト	小1 (2.8g)
折り込み用バター (1cm厚に切る)	140g
ドリール(溶き卵)	M寸1/2個
ドリール(浴き卵)	M寸1/2個

- ※1 P.26の手順でつくる。
- ●天然酵母使用

パン生地	204kcal (1個分)
┌強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
※ スキムミルク2 塩	大1 (6g)
2 塩	小1 (5g)
溶き卵	M寸1/2個 (25g)
水	120ml
上生種	大2 (25g)
折り込み用バター (1cm厚に切る)	140g
ドリール(溶き卵) M寸1/2個
※2 D22の手順が	ぶつくろ

※2 P.32の手順でつくる。

クロワッサン

バターを折り込む

- ①生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵 庫で30~60分冷やす。 (室温が高いときは、長めに)
- ②折り込み用バターに小麦粉をまぶし、並べ てラップに包み、20×20cmに伸ばし、冷 蔵庫で15~30分冷やす。
- ③生地をめん棒でたたくように押さえ、 30×30cmに伸ばす。
- 4年地に②を載せて包み、ラップに包んで 冷蔵庫で10~20分休ませる。
- ⑤めん棒でたたくように押さえ、 少し薄くなったら平らに伸ばす。
- ⑥三つ折りにしてラップで包み、冷蔵庫で 10~20分休ませる。
- (7)5)と⑥をさらに2回繰り返し、30~60分 冷やす。

成形する

- ⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに 伸ばし、二等辺三角形に6等分する。
- ⑨端を引っ張りながら巻く。
- ⑩巻き終わりを下にして並べる。

発酵させる

①霧吹きをしてラップをかけ、室温で40~ 60分(約2倍の大きさになるまで)発酵さ せたあと、ドリールを塗る。

焼く

(2)予熱した200~220℃のオーブンで約10(分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。

)生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて約10~20分休ませる。

②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。 ③30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。























ピザ生地で



材料(直径25cm 2枚分) 592kcal(1枚分)

ピザ生地	
┌強力粉	280g
A 砂糖	大1 (8.5g)
L塩	小1 (5g)
オリーブ油	大さじ1
水	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
_「 ローズマリー	適量
B クリスタルソルト (または塩)	適量
<u>-</u> (め/こる塩/	

フォカッチャ

ピザ生地をつくる

- ①パンケースにA ⇒ オリーブ油 ⇒ 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる」(P.26)の手順でピザ生地をつくる。

成形する

③取り出した生地を2等分し、きれいな面を出して丸め、 ふきんをかけて10分休ませる。

発酵させる

- ④生地をクッキングシートの上に載せて、 直径25cmの円形に伸ばす。
- ⑤30~35℃で40~60分発酵させる。

焼く

- ⑥生地の表面に指でくぼみをつけ、オリーブ油(分量外)を塗る。
- ⑦Bを振りかけて、
- 予熱した180~200℃のオーブンで約15分焼く。

ピザをつくる



材料(直径25cm 2枚分) 1.120kcal(1枚分)

ピザ生地 (P.26)	1回分
ピザソース	大さじ4
ピザ用チーズ	200g
トッピング(例)	
┌たまねぎ (薄切り)	小1個
サラミ(薄切り)	10枚
ベーコン	2枚
マッシュルーム(薄切り)	6個
しピーマン (薄切り)	2個

ピザ

成形する

- ①生地をスケッパーで2等分し、きれいな面を 2 出して丸める。
- (薄めのピザ生地の場合は3等分)
- ②ふきんをかけて10~20分休ませる。
- ③クッキングシートに載せ、直径25cmに 伸ばす。
- ④フォークで穴を開ける。

具を載せる

⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、ピザ 4 用チーズを載せる。



⑥予熱した180~200°Cのオーブンで約15分焼く。 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。





天然酵母食パンを焼いてみよう



ベーカリーで 生種を つくる (P.33)

●生種をつくるの に、24時間かか ります。

パンケースを取り出して 『ン羽根を



①パンケースを 矢印方向に ひねる。



②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

天然酵母食パン」	202kcal (6枚切1枚分)
強力粉	300g
砂糖	大2 (17g)
塩	小1 (5g)
水※	180ml
生種	大2 (25g)

- ※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を
- ●室温が30℃以上になると出来栄えか悪く なります。

パンケースに 生種を入れる



パンケースに 強力粉や水など



①強力粉など を中央を高く して入れる。

②水を、周囲に 回しながら入 れる。

戻す。

回して

閉める。

固定する。



■レーズンなどの具を入れる とき→(P.19)

天然酵母」を選ぶ



天然酵母 ■

「食パン」に「▲」を合わせる





- ■レーズンなどの具を入れるとき レーズン (P.19)
- ■焼き色を選ぶとき→
- ■でき上がり時刻を予約するとき→ 「予約」(P.18)

スタートする





●でき上がり 時刻の目安。

焼き色 (P.18)

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し、 ②電源プラグを 抜く。

すぐ取り出して、 あら熱をとる





●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。


大きさの目安



天然酵母パン生地をつくるパン生地

牛地をつくって、 クロワッサン(P.28)など いろいろな天然酵母パンを つくることができます。





準備 ①生種をつくる (P.33)

(P.30) ②パンケースに、パン羽根をセットし、 ③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。

かき混ぜてから はかる!

「天然酵母パン生地」					
強力粉	300g				
バター	10g				
砂糖	大2 (17g)				
塩	小1 (5g)				
水※	160ml				
生種	大2 (25g)				

- ※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。
- ■パン牛地がべたつくときは 「ドライイーストでつくった生地より、) へたつきやすくなっています
- →取り出した生地をボウルに入れ、ラップ をして冷蔵庫で30~60分休ませる。
- →打ち粉をする。

(強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)

●べたつくときは、数回打ち粉をする。



「天然酵母」を選ぶ



「生地」に「▼」を合わせる (「パン」を表示)





■レーズンなどの具を入れるとき⇒ レーズン



(P.19)

スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

生種をつくる(生種おこし



- 進備 ①牛種容器に水を入れ、
 - ② 「ホシノ天然酵母パン種」(元種)を入れて、充分かき混ぜる。
 - ③生種容器のふたをする。
 - ④パンケースに生種容器を入れる。(羽根は付けない)

材料

1週間以内に 使い切る!



- ●水温が高すぎたり低すぎたりすると、牛種が うまくおこせないことがあります。
- ■生種はなま物です!
- →必ず冷蔵庫に入れ、 1週間以内に使い切る。 ′冷凍や常温では発酵 力がなくなります
- →新しい牛種と古い牛種 を混ぜない。



●うまくできたときは、酒 粕のようなアルコール臭 と、少し酸っぱいにおい がします。 室温が30℃以上になる

と、うまくできないこと があります

「天然酵母」を選ぶ



「生種おこし」に「▼」を合わせる





スタートする



食パン 早焼き ソフト フランス 全粒粉 でき上がり時刻 生種おこし メロン 生地

- ●でき上がるまで、途中で取り出さない でください。
- ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する
 - ●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

ケーキをつくる



準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、 ②バター、砂糖、牛乳、卵の順に入れ、 ③合わせてふるったAを入れる。

材料

「バターケーキ」 256kcal (8等分1切れ) 無塩バター(1cm角に切る) 110g 100g 牛乳 大さじ1 (15ml) 卵(溶く) M寸2個(100g) A「薄力粉 180g 「ベーキングパウダー 7g

■お好みの材料や具でアレンジできます! 固形のものは、粉落しのときにまんべん なく入れる



(15g)







くるみ (アールグレイ) (40g)

- ■手順3で15分以上経過したときは 自動的に「ねり」がスタートします。 / 粉落しを行わないため、焼き上がった \ \ケーキの表面は汚くなります
- ■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰しま す。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ●バターケーキに近いでき上がりになります。 ′市販のスポンジケーキのようにはなりま \ しせん

「ケーキ」を選ぶ



■焼き色を選ぶとき | 焼き色 (P.18)




ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて

粉落しをする

- ●ゴムへらなどで周囲の粉を落とす。 (金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)
- 「取消」を押さない

再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して ケーキを取り出す

●勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

焼き足りないときは「追い焼き」


焼き上がり後、2回まで追い焼きできます。

※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。

(1)「ケーキ」を選ぶ







(2) 焼く時間を合わせる






●1分~20分まで設定できます。

3スタートする





■追い焼きを取り消すときは⇒「取消」長押し

●エネルギー目安表示 8等分1切れ分



「レモンケーキ」	261 kcal		
無塩バター(1cm角に切る)	110g		
砂糖	100g		
牛乳	大さじ1(15ml)		
卵(溶く)	M寸2個 (100g)		
ラム酒 (またはブランデー)	大さじ1		
薄力粉	180g		
ベーキングパウダー	7g		
※レモンの皮(すりおりしたもの)	1個分		

※粉落としのときに入れる

「チョコケーキ」	298kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸2個 (100g)
Γココア	大さじ2 ¹ / ₂ (15g)
A 薄力粉	180g
- ベーキングパウダー	7g
チョコチップ※	50g
※オレンジピール(5mm~1 om角(刻む)	40g

※粉落としのときに入れる

「かぼちゃケーキ」	250kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	80g
卵(溶く)	M寸2個(100g)
牛乳	大さじ2(30ml)
かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	100g
▲□ 薄力粉	180g
AL ベーキングパウダー	7g

「抹茶甘納豆ケーキ」	256kcal
無塩バター(1cm角に切る)	80g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸3個(150g)
┌抹茶	小さじ11/2 (3g)
A 薄力粉	180g
^し ベーキングパウダー	7g
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	50g

※粉落としのときに入れる



フッ素樹脂を 傷めないために… ●早めに洗って乾かす! (汚れた状態や水につけた状態で放置しない)

●柔らかいスポンジで洗う!

/ 磨き粉や金属製たわし、スポン \ ジのナイロン面、ナイロン製ネ ットに入ったスポンジ、食器洗 い乾燥機で洗わない



パンケース・羽根

残った生地を取り除き、 水洗いする



①パンケース に湯を少し 入れる。 /生地がふや \ け、取りやす くなる



②パンケース と羽根を水 洗いする。 ●取り付け軸

の周りに生 地などを残 さない。 残っている とパンケー スのフッ素 を傷めます



③羽根につま で取る。

った生地な どを竹ぐし

●取り付け軸に生地が残って いると、羽根が外れやすく なったり、パンの中に残り やすくなります。

ふた

固く絞った

ぬれぶきんでふく

●お手入れ後、開閉弁がイースト を落とす穴をふさいでいること を確認する。





生種容器

台所用洗剤(中性)で

しっかり洗い、乾燥させる



●生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐敗 し、次の生種おこしがうまくできません。

■もし、腐敗してしまったときは ①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。 ②よくすすぐ。

上ふた

取り外して、水洗いする





イースト容器

固く絞った

ぬれぶきんでふき取り、 自然乾燥させる

からぶきすると、 静電気でドライ イーストが落ち なくなります。



イースト容器は からぶきしない!

静電気でドライイーストが 落ちなくなります

レーズン・ナッツ容器

取り外して、水洗いする







固く絞った ぬれぶきんで

ふく

●庫内に飛び散った具材 などは、取り除く。





お手入れする

うまくできない!

パンづくりはデリケート。 日によって出来栄えが 違いますが…

こんなときは

ここを確認してください

●温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。

- ●室温が高すぎませんか?(室温が高すぎると、出来栄えが悪くなります)

膨らみが足りない



大きさの目安 (食パン、ソフト食パンの場合)



15cm

早焼き、フランス、全粒粉※、 天然酵母食パンの場合



13cm

※日清製粉製全粒粉50%配合

(メロンパンの場合)



- ●レーズンなどの具を入れすぎていませんか?
- ➡粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

小麦粉

- ●はかりで重さをはかりましたか? (付属の計量カップは使えません)
- ●タンパク質12~15%以外の小麦粉を使っていませんか? (P.41)
- ●強力粉を使いましたか?
- ●古い小麦粉を使っていませんか?
- <フランスパンは…>
- ●強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか?

水

- ●少なすぎませんか?
- <早焼き食パン・フランスパン・全粒粉パン・メロンパンは…>
- ●常に、約5℃の冷水を使っていますか?
- <室温25℃以上のときは…>
- ●約5℃の冷水を使っていますか?

砂糖

●少なすぎませんか?

ドライイースト

<天然酵母パン以外は…>

- ●予備発酵のいらないものを使っていますか?
- ●イースト容器に入れていますか?
- ●少なすぎませんか?
- ●冷蔵庫で保存していますか? (P.12)
- ●賞味期限切れのものを使っていませんか?

<天然酵母パンは…>

- ●「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか?
- ●生種はかき混ぜてからはかりましたか?
- ●パンケースに入れていますか?
- ●少なすぎませんか?

膨らみすぎている





小麦粉

天然酵母

- ●多すぎませんか?
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか? (P.41)

●多すぎませんか?

水

ドライイースト 生種

- ●多すぎませんか?
- →指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・ 生種か、砂糖を1/4~1/2量減らしてみてください。
- ●標高が1,000mを超える地域では、膨らみすぎることがあり ます。

こんなときは

天然酵母



全く膨らまない

ドライイースト

●ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか?

ここを確認してください

- ●保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを使っ ていませんか?
- ●パン羽根を付け忘れていませんか?
- ●途中で停電しませんでしたか?

日によって形や 膨らみが違う



●手づくりパンは、以下のような条件で、日によって形や膨らみ方が変わります!

夏場など室温が高いとき

運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)

材料の種類・質

たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき 保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったとき

側面が 大きく

底がべたつく、 へこむ

- ●焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上であら 熱をとりましたか?
- ●室温が高いときは、水を10ml減らすと効果があります。

上部が凹んでいる (外皮は焼けている)





- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●水が多すぎませんか?

<全粒粉パンは…>

- ●全粒粉の配合率100%にしていませんか?
- →配合率を70%以下にしてください。

底に大きな穴があく つぶれる



- ●パン羽根の形状あとは残ります。
- ●パンを取り出すときに、パンケースの底の部分を触りません でしたか?(羽根が回り、パンをつぶすことがあります)

●焼き色を変える(P.18)か、砂糖の量で調節してください。



周囲に粉が 残っている

- ●小麦粉が多すぎませんか?
 - ●水が少なすぎませんか?
- 食パンが思った色に 焼き上がらない
- 砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

外皮がかたい

- フランスパンは、焼 き立てのアツアツ感 を感じない
- 成形・発酵させた 生地がベタッとして いる
- ●フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前に温度 を少し下げてから、でき上がりをお知らせするようにしているためです。

●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。発 酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で 軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。

うまくできない

こんなときは

クロワッサンが うまくできない

メロンパンの

クッキー生地が

割れる

メロンパンの クッキー生地が やわらかくダレた 感じになる

メロンパンの クッキー生地が 片寄っている

メロンパンの クッキー生地が 天面に載っていない

メロンパンの クッキー生地が パンケースから はみ出している

膨らみが足りない


上部にバターが 残っている

周囲に粉が くっついている

思ったような ケーキにならない

ここを確認してください

●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 牛地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん



- ●クッキー生地を充分混ぜましたか?
- ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか?
- ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしませんでしたか?
- ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。
 - (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。)
- ●格子模様を深く入れてませんか?
- ●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったため
- ※バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい生地にな ります。
- ●パン生地を中央に置き直しましたか?
- ●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか?
- ※「作業10分後」の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。
- ●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか? ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。
- ●材料を分量どおり入れましたか?
- ●ベーキングパウダーを入れましたか?
- ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか?
- ●バターは1cm角に切りましたか?
- ●バターは常温に戻しましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?
- ●粉落しをしましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

●「ケーキ」コースで焼くケーキはバターケーキに近い出来上がりになり、 市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。 薄力粉の量を160gに減らすと、若干ふんわりしたケーキになります。

よくあるご質問

国内産の小麦粉で つくれる?

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12~15%) が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量 が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量 が異なるため、でき上がりやパンの膨らみ方に差ができます。

→日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。




パン専用小麦粉で つくれる?

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、パンの 上部に空洞ができることがありますので、水量を5~10%減らしてください。

バターやスキムミルク の代わりに他の材料が 使える?

使えます。バターの代わりには、マーガリン、ショートニング など固形の油脂を同量でお使いください。 スキムミルク(大スプーン1)は、牛乳70m1相当です。

●牛乳を使う場合は、その分量だけ水を減らしてください。



市販の料理の本の 分量でつくれる?

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、 違った分量でつくるとうまくできないことがあります。

もしつくるときは下記の方法でお試しください。(パンのみ)

- ① 生地をつくるコースで。
- ② 小麦粉容量は「280g」とし、液体 (水·卵など)は 小麦粉の65~60%に。



半斤のパンも つくれる?

材料を半分にしても、「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツくなりすぎるな ど、ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

自家製の天然酵母は 使える?

発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

➡比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種 |を お使いください。



パンミックスは、 天然酵母のコースで 使える?

食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

→添付のドライイーストの代わりに、パンミックス1袋に対し、 生種(大2)、水(170ml)を入れる。



天然酵母パン種や生種 の保存方法は?

天然酵母パン種(P.9)

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限までに使ってください。

生種 (P.33)

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

●1週間以内に使い切ってください。



40

うまくできない

よくあるご質問

材料につい

ドライイーストの保存方法は?

冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封する)

●賞味期限までに使ってください。

メロンパンのクッキー 生地は冷凍しておいて も使える? お使いいただけます。

事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようご注意ください。

食パンは角形に焼き上げられる?

ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



パンをうまく 切るコツは? 焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから 切ります。

●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。



食パンや生地は冷凍保 存できる?

食パン

スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいただけます。



●おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。

(バターロール)

成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて 冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。

焼くときは、 $30\sim35$ °Cで解凍してからドリール(溶き卵)を塗って焼きます。



●急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間を 約5分間長めにする。

ピザ

伸ばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



失敗した生地は 再利用できる?

例 生地のままで焼けていないとき

…など

ドーナツやピザなどに利用できます。


以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

ドライイーストを使うコース

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- →「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツ(P.28)やピザ(P.29)に!
- ●ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
- →生地を取り出して、ドーナツ (P.28) やピザ (P.29) に!

天然酵母を使うコース

→生地を取り出してドーナツ(P.28)に!



焼き上がり後につい

天然酵母とドライイー ストでは、食パンの出 来栄えが少し違うよう に思うのですが? 天然酵母は次のような特徴があります。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- ●特有の風味。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

「まちがえた!」と思ったら…

材料を入れ忘れて スタートした! 生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。
ただし、最初の「ねり」工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくできないことがあります。

入れ忘れた材料

入れられる時間

人人1 いごい1 いこれ3 作子	人(1011の時間
バター 砂糖 スキムミルク 塩	「ドライイースト」コース ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドライイースト	ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1分以P

コースやメニュー、「レー ズン」、「焼き色」をまちが えてスタートした! スタート直後なら、やり直しができます。「取消」キーを長めに押して中止し、 正しいコース・メニュー※・焼き色でスタートさせてください。 ※「ソフト食パン」には変更しないでください。(最初の工程が違うため)

電源プラグを抜いた!

電源プラグを抜いても10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」キーは押さないでください。

途中でまちがって「取消」 を押した! 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。

■失敗してしまった生地は、再利用してピザやドーナツにすることができます。(P.28,42)

よくあるご質問/「まちがえた!」と思ったら

故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは、すぐに本製品をお買い上げの販売店へご相談ください。

・「ソフト食パン」コースは、2回に分けて投入される。

こんなときは

原因

直し方

キー操作ができない

●電源プラグが抜けていませんか?

電源プラグを差し込む。

スタートしても 動かない(練らない)

●「ソフト食パン」コースの工程は「ねかし」から始まるため、最初は動きません。

●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、コースや室温により異なります。

ドライイーストが 落ちない

●イースト容器がぬれていたり、 静電気が帯電しているためです。

よく絞ったふきんでふき、 自然乾燥させる。

●ドライイーストが湿っていませんか?

新しいドライイーストを使う。

途中で運転が 止まった (現在の時刻を表示)

●調理中に約10分を超える停電があると、 運転を中止します。

牛地の状態で止まっていたら、 生地が利用できます。(P.42)

予約したい時刻に 合わせられない

●予約できない時刻に合わせようとしていま せんか?

コースによって、焼き上げまでに必要な時間 は異なります。

次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の

●「食パン」

4時間10分~13時間後

- ●「ソフト食パン」 5時間10分~13時間後
- ●「フランスパン」
- 6時間40分~13時間後 ●「全粒粉パン」
- 5時間10分~13時間後
- ●「天然酵母食パン」 7時間10分~10時間後

予約したのに すぐに練りだす

●ドライイーストを使う「食パン」・「フランスパン」・「全粒粉パン」コースでは、 最初の「ねり | 工程だけを予約スタート直後に行います。(P.15)

使用中や予約中、 音がする

以下のような音がしても、異常ではありません。

- ●生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき
 - 「ギィーギィー」「パタパタ」・・・・生地を練るときの音
- ・「グワングワン |・・・・・・・・・モーターが回る音
- ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき ・「ガチャンガチャン」・・・開閉弁、開閉板の音

出いを表示

●連続使用で、庫内が高温(40℃以上) になっています。

ふたを開けて、庫内を充分冷やす。 (でき上がり直後で、1時間程度)

停電有 を表示

- ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は、自動的に運転を続けます。(パンの出来栄えは悪くなることがある)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししても、表示します。

こんなときは

原因

直し方

羽根がガタつく

●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)

現在時刻表示が 薄い、消えた

●リチウム電池の寿命(約2年)です。

※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ)

※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合 わせる。

電池を外して交換する。(P.7)

●必ず電源プラグを差し込んだ状態で 行う。



※前後にひねって取り外す コイン形リチウム電池

番: CR2354 ●品

●希望小売価格:315円

(税込·2007年9月現在)

羽根を確実に取り付ける。(P.16)

羽根を取り付けた状態で、羽根の

●羽根を付け忘れていませんか?

●ご使用に伴い、パンケー

スの排出口から少量の

生地が出てきます。(回

転部の中に入った生地

が回転を妨げないよう

に排出される) 異常では

ありませんが、羽根の取

り付け軸が回るか確認


してください。

粉の状態のまま 焼けていない

●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、 固くて回らなくなっていませんか?

取り付け軸が回らない場合は、 主軸受けを交換する。 (お買い上げの販売店へ)





取り付け軸

主軸受け(完成) 番:

●品

ADA29-143 ●希望小売価格

1.365円 (税込·2007年9月現在)

パンケースの 底が黒くなる

パンケースの

底から生地が

漏れる

●パンケースの底は、練るときにこすれ黒くなることがあります。 黒くなったときは、湿らせたキッチンペーパーなどでふきとってください。

(パンケースの底)

排出口(4か所)

●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

次の場合は、お買い上げの販売店に修理をご相談ください

途中で回転が 止まる

(羽根が回らない)

●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担が掛かると、 保護装置が働き、途中で回転が止まります。 (でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない)

出日 を表示

●温度センサーの故障です。

HIII を表示

●制御基板の故障です。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな? | (P.44~45)に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきま

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張りは、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残すこ とがあります。また、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三 者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
製	製 品 名 ホームベーカリー					
品		番	SD-BH101			
お買い上げ日			年	月	日	
故障	章の壮	犬 況	できるだ	け具体	的に	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
- ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 000 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

テビタイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

• 地区	●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。						
	北海河	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎ (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 1 (073)475-2984
	1 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		25 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地	山形	雷 (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75		鳥取市安長295-1 (0857)26-9695		浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629
프 포	3-1 1 (018)868-7008	福島	☎(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 雷 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236
石于	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14	広島	13-5
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	ᇷᇸ	1 IZ	ய்க	☎(0852)23-1128		雷 (082)295-5011
栃木	首都 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	! 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 否 (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 (083)973-2720
	1 (028)689-2555		T (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 公 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2 25 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 番 (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 吞(048)728-8960	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目				1 (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		8-14 T (025)286-0180		九州	地	区
	9-5 1 (043)208-6034		2 (020/200 0100		春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036		熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151		天草市港町18-11 否(0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20 (076)280-6608	愛知	8-10	長崎	長崎市東町1919-1	鹿児島	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 1 (076)424-2549	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14 (0776)21-0622	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	宮崎	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		1 (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神		2099-2 12 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5		421 12 (059)254-5520		沖 縄	地	区
	3 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様

電源		交流100 V 50/60 Hz共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
消費電力	ヒーター	370 W	THE STATE OF THE S		24.1 cm
	モーター	80W (50Hz)			30.4 cm
		75W (60 Hz)		高さ	32.2 cm
質量(約)		6.0 kg	コードの長さ		1.0 m

- ●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約0.95 Wです。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース	ケーキ	
容量	食 パ ン 小麦粉 250 g ソフト食パン 小麦粉 250 g 全 粒 粉 パ ン	食 パ ン一小麦粉 300 g	小麦粉 180g	
	早 焼 き 食 パ ン ¬ フ ラ ン ス パ ン 小麦粉 280 g	パン生地 ― 小麦粉300g		
	パ ン 生 地 ^{小変物 2008} ピ ザ 生 地 メ ロ ン パ ン - 小麦粉 150 g	生種おこし — ホシノ天然酵母 パン種(元種) 50g		
予約 タイマー	食 パ ン] 13時間後まで フランスパン] 全 粉 粉 パ ン]	食 パ ン — 1 0時間後まで		
	土 杣 初 八 ノ コ その他のこ] ース には 予 約 タイ マー が 使 え	ません。	

パナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年で使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかっ たりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用 を中止し、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い上げ日			年	月	B		販	売	店	名	
記入されると	品	番	SD-	BH	1101		A ()		_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地